

# GOT機能サンプル デバイスモニタ・テスト機能 説明書

# 三菱電機株式会社











# 1. デバイスモニタ・テスト機能の特長

GOTIOCO

- ビットデバイス・ワードデバイスの値を、GOT上で視覚的にモニタで きます。
- ビットデバイス・ワードデバイスの値を、GOT上で容易に変更できます。

▶予め登録することにより、デバイスコメントを表示することができます。

- デバイス値の変更時、確認画面を表示することにより、誤操作を防止できます。
  - 多数のデバイスのモニタ及び変更を、1画面で行えるため、メモリの節約につながります。

※通常、「(ビット:約0.8MB/画面 or ワード:約0.7MB/画面) × 画面数」必要のところ、1画 面分のメモリで動作可能です。

デバイスモニタ機能(ビット		デバイスモニ	夕機能(ワード	) SAMPLE	
モニタ対象デバイス説訳 各スイッチのデバイスへ X0000~ X0100~ X0200~		モニタ対象デバイ	スパート 各スイッチのデバー	スヘジャンプします	**2 **2
		D0019 D021	D0419 D061	D0819 D1000	次の20件を表示します
x0001 <b>X0001のコメント</b>	X0011 X0011のコメント				
x0002 📕 X0002のコメント	X0012 X0012のコメント	D0000 40	D0000のコメント	D0010 3	D0010のコメント
x0003 📕 X0003のコメント	X0013 M X0013のコメント	D0001 0	D0001のコメント	D0011 10	D0011のコメント
x0004 MM X0004のコメント	X0014 M X0014のコメント	D0002 456	D0002のコメント	D0012 520	D0012のコメント
x0005 Z0005のコメント		00003	00003077×25	D0013 0	D0013/0コメント
		0004 32	14011221	00014 0	
	X0019 X00190 スペ	D0005 0	ACKE NO	00015 63	00015のコメント
X000A 📕 🔊 ノコメント	X001A WWW X001Aのコメント	D0006 1	<u>ь</u> 1X2F	D0016 0	D0016のコメント
хооов 🔚 <b>хооо</b> влэххト	X001B 📕 X001Bのコメント	D0007 523	D000プのコメント	D0017 0	D0017のコメント
x000C 📕 X000Cのコメント	X001C 📕 X001Cのコメント	D0008 0	D0006のコメント	D0018 21	D0016/Dコメント
	X001D X001Dのコメント	00000			
X000E 20コメント					
	確認画面が表示され			キーウィ	ンドウで、
				- <u> </u>	1=-
	ることにより、誤探1作			人刀した	.10を
	<u> たけい<sup>×</sup>ます</u>			デバイフ	に設立した
	ENTECTAD .		7780		に設定し
- 15 47 EX 1004 . 04	++		-32700	INPUT X- 5270	1
771 X 1 ^ 7004 1 01	自て・		I 9   AC		
ONしますか?					1
		4 5	6   Del		
	A Date				1
UK	+9700	$1 \mid 2$	3   <del> </del> /-		
		0 1 .	Enter		
		v			

ບາ



0 S	項目	容 量(kbyte)	備考
なし	_	-	_

# 3. GT Designer2のパージョン

本サンプルは、Version 2.87Rで動作確認しています。

# 4. 注意事項



4

GOT1000

Reco



5

GOT1000

hee



GOTIOCO

# 1. 事前準備

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

当サンプル画面を使用する際、必要に応じてデバイスコメントを変更します。コメント変更方法を以下に記載します。

①メニューバー「共通設定→コメント→コメント」を選択し、変更するコメントグループを選択します。 もしくは、ワークスペースの「コメント」をクリックし、該当コメントグループをダブルクリックします。

当サンプルでは、以下のコメントグループを選択します。

・ビットデバイスの場合 ⇒ 「2.Xデバイスコメント(ビット)」
 ・ワードデバイスの場合 ⇒ 「3.Dデバイスコメント(ワード)」

②表示されたコメント一覧で、各デバイスコメントを入力します。 先頭デバイスが「コメントNo.=1」に対応しており、以降のデバイスは「コメントNo.=2,3,・・」と対応しています。



③コメントー覧画面を閉じる。

登録するコメントのデータ量が多い場合、以下の方法が便利です。

①Excel等でCSVファイルを作成し、インポートします。
 ※詳細については、GT Designer2 Version2 画面設計マニュアルの4.1.11「テキスト
 /CSVファイルに保存したコメントを編集する」

②GX Developerのコメントをコピーし、コメント一覧にペーストします。

SDM-0004



SDM-0004

6 GOT1000

ĥ

# 2.2. デバイスモニタ機能(ワードデバイス)

GOTIOCO









# 3. 操作方法

以下に操作方法を記載します。

3.1. デバイスモニタ機能(ビットデバイス)

①変更するデバイスのランプをタッチします。



②下記の確認画面が表示されるので、変更内容を確認し、『OK』ボタンをタッチします。







200



# 3.2. デバイスモニタ機能(ワードデバイス)

①変更するデバイス値表示部分をタッチします。



②下記のキーウィンドウが表示されるので、数値入力を行い、『Enter』ボタンをタッチします。



③下記確認画面が表示されるので、変更内容を確認し、『OK』ボタンをタッチします。







ann



①メニューバー「共通設定→システム環境」を選択します。

SDM-0004

②表示された画面の左部分の「システム情報」をダブルクリックし、下記のように設定を行います。



※「システム信号2-1」の詳細については、「GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル」の3.6「システム情報を設定する」を参照して下さい。

## ③次に、画面の左部分の「画面切り換え」をダブルクリックし、下記のように設定を行います。



10

GOT**IDDD** 

ĥ

# 2. 使用デバイス一覧

GOTIOCO

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT1000

本サンプルで使用しているデバイス一覧は、下記の通りとなります。 必要に応じて、ご変更下さい。

使用しているデバイス		用途
ビットデバイス	GD510.b11	キーウィンドウ表示判別用
ワードデバイス GD100		画面切換えデバイス(ベース画面)
GD110 GD200		画面切換えデバイス(オーバーラップウィンドウ1)
		ページ先頭デバイスNo.格納用(ビット)
	GD210	タッチしたデバイスNo.格納用(ビット)
GD220		デバイス名コメント表示用
	GD300	ページ先頭デバイスNo.格納用(ワード)







MITSUBISHI

12

GOTIDDD

f<sup>ee</sup>

000

詳しい設定方法を次ページより記載します。

三菱 グラフィックオペレーションターミナル











#### ①-2「コメントグループNo.」「タイトル名」を入力し、モニタするデバイス名を登録します。



ĥS

GOTIDDD



GOTIOCO

②デバイスコメントをコメントグループに登録します。 ②-1.「①-1」と同様に、コメントグループを新規作成し、デバイスコメントを「コメントNo.=1」より順 に入力します。

MITSUBISHI

14

GOT1000

free of

🖹 No	. 2 XŦ	バイスコメント(ビット) コメント・	·覧	先	頭ディ	バイス	のコメントから順に入力し	
	列No.			ま	す。			
אעצב	No.	1	文字色 🕞	(5	も頭テ	バイス	ス⇒コメントNo.=1	
	1	X0000のコメント	しない	10-	-11111	0) ) /		
	2	X0001のコメント	しない	なし				
	3	X0002のコメント	しない	なし				
	4	X0003のコメント	しない	なし				
	5	X0004のコメント	しない	なし				
				+51				

③デバイスNo.切り換えボタン(ページ先頭デバイス指定)を設定します。



三菱 グラフィックオペレーションターミナル

COT

③-1.メニューバー「オブジェクト→スイッチ→データ書き込みスイッチ」を選択し、配置したい場 所をクリックします。

図形(E)	オブジェクト(①)	ツール①	通信( <u>C</u> )	ウィンドウ(W)	ヘルプ(円)
2 E P	スイッチ(S) ランプ(L)	ŀ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ッチ( <u>B</u> )  き込みスイッチ( <u> </u>	
	129数値表示(N) 1807スキー表示 2015年のリスト表 2015年のリスト表 2015年の人口(1) 2017年の人口)	(A) 示(D)	<ul> <li>14.55(株)</li> <li>画面切</li> <li>一局番切</li> <li>データ変</li> <li>キーコー</li> <li>マルチア</li> </ul>	能スイッチ©/ り換えスイッチ(©) り換えスイッチ(©) 「更スイッチ(1) ドスイッチ( <u>K</u> ) クションスイッチ(0	16 ) "" Im (1)
	● ſ @ ┉ A		今 m  卍	атарана При 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-100	Ī
123 ASC #23 #		°ë 🔮 🐝	En En Sir (	ät, ät₄ 🖓 1≙ 🖻	
(出し@) 通設定   システム環境 <u>■ カテゴリ</u>	الع الم		】 【←配 場所	置したい をクリック	



③-2. 設置したスイッチをダブルクリックし、下記のように設定します。

GOTION

※下記の設定以外にも、必要に応じ「ランプ」等の設定を行って下さい。

(;	基本タブ)	
	<mark>テータ書き込みスイッチ</mark> 基本  ランプ   文字   _ 動作設定	各ページの先頭デバイスNo. を格納するデバイスを設定 します。
	デバイス(D): CD200 ▼ デバイス(E) データ長: ○ 16ビット(1) ○ 32ビット(2) データ形式(A): 符号付きBIN ▼ 設定値: ▼ 固定値(256 ★)	スイッチをタッチすることによ り表示させたい、先頭デバイ スNoを記入します
	「間接心: 「固定値」に チェックします。	

MITSUBISHI

15

GOT1000

[reg

#### (文字タブ)

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT1000

データ書き込みスイッチ	
基本   ランプ 文字	
銘板種類: <mark>直接銘板</mark> <sub>「</sub> ステート――	
ON( <u>N</u> ) OFF( <u>F</u> )	OFF→ON(こ)ピー 全言
フォント(①: 16ドット標準	
装飾: なし	文字セット:
文字色♡:▼	文字飾り(*): 太字 🗾 影能
文字サイズ②: 1×1	スイッチに表示するデバ
表示位置: 中(E)	イス範囲を入力します。
水平位置(日): 🔶 🥌	
<u> </u>	
X0100~ X011F	





④デバイスNo.切り換えボタン(個別スクロール)を設定します。



三菱 グラフィックオペレーションターミナル

COT

GOTIOCO

④-1.「③-1」と同様に、ツールバー「オブジェクト→スイッチ→データ書き込みスイッチ」を選択し、
 設置したい場所をクリックします。

MITSUBISHI

④-2. 設置したスイッチをダブルクリックし、下記のように設定します。
 ※下記の設定以外にも、必要に応じ「ランプ」等の設定を行って下さい。





# (動作設定タブ)

# 「動作設定」にチェックをして、下記のように設定します。





ann

MITSUBISHI 三級電機 Changes for the Retter

19

GOT1000

ĥ

### (動作条件タブ)

GOTIOCO

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

COT

「動作条件」にチェックを入れ、下記のように設定します。



## ◎ワードデバイスの場合



※「システム信号2-1」の詳細については、「GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル」の3.6「システム情報を設定する」を参照して下さい。





⑤-3.デバイスNo.の数値表示を配置し、下記のように設定します。

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOTIOCO

※下記の設定以外にも、必要に応じ「フォント」等の設定を行って下さい。

MITSUBISHI

(0004







· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	№Cアスキー表示( <u>A</u> ) ■データリスト表示( <u>D</u> )	1 🖄 🖆 📋 📶
🕎 B-1(前面+背	審数値入力(U) 響アスキー入力Φ	画面(ビットバイス)
デバイス	1998日付表示(Y) の時刻まティバ	<sup>メ</sup> ット)SAMPI

# ⑦a-2.下記のように設定します。

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

※下記の設定以外にも、必要に応じ「表示形式」等の設定を行って下さい。

<ul> <li>(基本タブ)</li> <li>5ンプ表示(Eット)</li> <li>基本 文字 オンチ</li> <li>デバイス()</li> <li>※0000</li> <li>表示形式</li> <li>ON(N)</li> <li>OFF(F)</li> </ul>	(ス 例)X0000~を表示範囲とする場合 (1ページ32デバイス) 「X0000」「X0001」・・・・「X001F」 というように、デバイス値が異なる 32個のビットランプを配置します。
図形⑤: クリスタル_キー_図形: KEY01OF ▼ その代 枠色(M): ▼ ランブ色(L):	
背景色(B): パターン(P): □ ブリンク(K): なし ▼	<ul> <li>「背面」を選択します。</li> </ul>
□ イメージの透過色を有効にする(U) カテゴリ(Y): 「ランプ ■ レイヤ(A).	置・

23

GOTIDDD

free o





⑧a. 変更確認ウィンドウを作成します。

⑧a-1. ワークスペースの「プロジェクト」タブを選択し、「ウィンドウ画面」で右クリックします。 「新規作成→新規作成」を選択します。

※必要に応じ「背景色」等の設定を行って下さい。







ann



#### ⑧a-2.下記のように、オブジェクトを配置します。



各オブジェクトの詳細な設定については、以降で記載します。

# A.コメント表示(デバイス名表示用 上図A.)

#### ※下記の設定以外にも、必要に応じ「フォント」等の設定を行って下さい。





B.数値表示(デバイスNo.表示用 前ページ図B.) ※下記の設定以外にも、必要に応じ「フォント」等の設定を行って下さい。

(	(基本タブ)	
	<b>载值表示</b>	タッチしたデバイスNo.
	基本 オブション	格納用のデバイスを入力します
	種類: ● 数値表示化例 まれ四人刀型	
	デバイス(D): GD210 デバイン	<u>ده.</u>
	データ長: ① 16ビット① ② 32ビット③	
	表示形式 データ形式(E): 16進数 ▼ 数値色(L)	イント」 ッチしたデバイスNo.格納用のデバイ
		を指定することにより、変更対象デバ No.を確認メッセージに表示させます。

C.コメント表示(確認メッセージ表示用前ページ図C.) ※下記の設定以外にも、必要に応じ「フォント、コメント属性」等の設定を行って下さい。

(	(基本タブ)	
	コメント表示(ビット) 先頭のデバイ	スを入力
	基本  表示コメント  オプション します。	
	デバイス( <u>D</u> ): <u>₩0000</u> <u> </u>	zW
		M Zen (



三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT1000

GOTION



MITSUBISHI



27

GOTIDDD

fs<sup>o</sup>



D.マルチアクションスイッチ(「OK」ボタン <u>8a-2.の図</u>D.) ※下記の設定以外にも、必要に応じ「ランプ、文字」等の設定を行って下さい。

#### (基本タブ)

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT

1000

◎ウィンドウ切り換え

GOTIONO

「ウィンドウ切り換え」ボタンを押下し、下記のように設定します。

マルチア	クションスイッチ			(	×	
基本	ランフ   文字   オブ	Vaン				
動作年	書き込みデバイスノ切	り換え先種別(A)				
			103A (U)	-		
			- 7411A	(E)		
			CH21-2018	40.0/		
	動作りつドウ画面	面切り換え)		「固定値」	た,躍切」「0」た	
	- 9008 之先					
V	● □定値(E):		▲ 李照(B)		0	
	○ デバイス(型):	Ëуŀ	Ŧ			
			▼ デバイス⊘	詳細(工)		
	切り換え種別(Y):	オーバーラップウィンドウ1	•			
		ОК	キャンセル			

MITSUBISHI

## ◎ビットALT

SDM-0004

「ビット」ボタンを押下し、下記のように設定します。

マルチアク 基本  :	ションスイッチ シック  文字  オヤ/aiv				
85f1	まき込みデバイス/切り換え先種類 インドウ切り換えのオーバーラップ1		ビット( <u>B</u> )_ ワード(W)_		
6	動作化ット) デバイス(D) × ×0000 動作設定 ○ ビットSET( <u>S</u> )		先頭デバ- ファッシー 「ビ	イスを入力 「 ジトALT」	します。 を選択します
	С ЁуŀRST( <u>E</u> )	ビットモーメンタリ(M) OK キャンセル			28



# E.画面切り換えスイッチ(「キャンセル」ボタン (8)a-2.の図E.) ※下記の設定以外にも、必要に応じ「ランプ、文字」等の設定を行って下さい。

-T-(H)

○ キー押下中

常にあり

・
ワンシ

IGD210

ブザー音(B):

▼ オフセット(E):



【ポイント】

先頭デバイスを「タッチしたデバイス No. /でオフセットすることにより、

29

GOT**IDDD** 

タッチしたデバイスをALTします。

ĥS





MITSUBISHI 三級常備 Changes for the Retter

### ◎ウィンドウ切り換え 「ウィンドウ切り換え」ボタンを押下し、下記のように設定します。

Ht law later later a later to l	
- 第一年	
動作 書き込みデバイス/切り換え先種別(A)	1
1 7-FSET GD210 GD200 + 0 E9F(B).	
ワード(W)-	
主成3萬(12)	
ベース切換(E)_	
「ワインドノ切換い」	
動作ウィンドウ画面切り換え)	作成した変更確
	<u>D</u>
OK キャンセル	
<b>◎</b> レイヤ	
(基本タブ)に戻り、以下のように設定します。	
マルチアカションフィッチ	
1//////////////////////////////////////	
基本     ランプ     文字     動作条件       執作     またいまごじ(コ)(mn(h)さた新知((n)))	
基本     ランプ     文字     動作条件       動作     書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       1     ワードSET GD210     GD200 + 0	
基本     ランプ   文字   動作条件         動作     書き込みデバイス/切り換え先種別( <u>A</u> )       1     ワードSET GD210 GD200 + 0 2     ビット( <u>B</u> )       2     ウィンドウ切り換え1 オーバーラップ1     ワード(W)	
基本     ランプ     文字     動作条件       動作     書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       1     ワードSET GD210     GD200 + 0       2     ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1     ワード(W)       拡張(U)     拡張(U)	
基本     ランプ     文字     動作条件       動作書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       1     ワードSET GD210     GD200 + 0       2     ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1     ビット(B)       ワード(W)     拡張(U)       拡張(U)     ボース切換(E)	
基本     ランプ   文字   動作条件         動作     書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       1     ワードSET GD210 GD200 + 0 2 ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1       2     ウィンドウ切り換え1.1 オーバーラップ1       近張(U)       近張(U)       ウィンドウ切換(E)       ウィンドウ切換(Q)	
基本     ランプ     文字     動作条件       動作書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       ワードSET GD210     GD200 + 0       2     ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1     ビット(B)       丁ード(W)     抗張(U)       ボご長(U)     ベース切換(E)       ウィンドウ切り換。     「カーンドウ切換(Q)       局番切換(S)	
基本     ランプ     文字     動作条件       動作書き込みデバイス/切り換え先種別(A)       1 ワードSET GD210 GD200 + 0     ビット(B)       2 ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1     ワード(W)       拡張(U)     バース切換(E)       ウィンドウ切り換(S)     青番切換(S)       キーコード(K)	
基本       ランプ       文字       動作条件         動作 書き込みデバイス/切り換え先種別(A)         2       ウィンドウ切り換え 1 オーパーラップ1       ビット(B)         2       ウィンドウ切り換え 1 オーパーラップ1       ワード(W)         拡張(())       ベース切換(E)         ウィンドウ切り換。       局番切換(S)         キーコード(K)       データ変更(T)	
基本       ランプ       文字       動作条件         動作書き込みデバイス/切り換え先種別(A)         ワードSET_GD210       GD200 + 0         2       ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1         ワード(W)         拡張(U)         ベース切換(E)         ウィンドウ切り換え1オーバーラップ1         ワード(W)         「放張(U)         ベース切換(E)         ウィンドウ切換(D)         局番切換(S)         キーコード(K)         データ変更(T)         キース力対象ユーザID:         0	t.
基本       ランブ       文字       動作条件         動作書き込みデバイス/切り換え先種別(A)         ワードSET GD210       GD200 + 0         2       ウィンドウ切り換え 1 オーバーラップ1         ワード(W)       抗張(U)         ボ広県(U)       ボ広県(U)         ボム県(U)       ボム県(U)         ウィンドウ切り換え 1 オーバーラップ1       ワード(W)         市民県(U)       ベース切換(E)         ウィンドウ切換(Q)       局番切換(S)         キーコード(K)       データ変更(T)         キース力対象ユーザID:       0         カデゴリ(Y):       スイッチ	ぎす。

SDM-0004

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT

1000

GOTIOCO

31 60**11000** 

Jree J

ann

MITSUBISHI 三級電機 Changes for the Bette



GOTIOCO

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOT1000

マルチアクションスイッチ	×
基本 ランプ 文字 制飾作条件	_
「ON/OFF」各々に 「図形」を「なし」に設設 定します。	
表示形式 ON(N) OFF(F)	
図形(P): なし □ 図形なし時に領域反転する(V)	
○ 図形なし時に領域反転する(V)	

# (動作条件タブ)

「動作条件」にチェックし、下記のように設定します。

「範囲」を選択します。 「 <u>(1)環境設</u> ウィンドウ切 を入力します	<u>定」で設定した</u> り換えデバイス け。
基本   ランプ   文字 動作条件   トリガ種別(G):	【ポイント】 「ウィンドウ切り換えデバイス=0」と条件 設定することにより、変更確認画面」が 表示されていると、動作しないように設 定します。
/////////////////////////////////////	」ボタンを押下し、 」と設定します。 32

ĵ٣?

GOT1000







# ⑦b-2.下記のように設定します。

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

※下記の設定以外にも、必要に応じ「フォント、図形」等の設定を行って下さい。

(基本タブ) 先頭デバイスから順に、1 **鼓値入力** ページに表示する数分の 基本|オブション| デバイスを設定します。 設値入力ひ 種類 ○ 数値表示(P) 例)D0~を表示範囲とする場合 デバイス・ DO (1ページ20デバイス) デバイス(①): ○ 10ビット① ○ 32ビット③) データ長: デバイス: 「D0」「D1」「D2」・・・「D19」 というように、デバイスが異なる20個 の数値入力を配置します。 (オプションタブ) 「オプション」にチェックし、下記のように設定します。 「オフセット」にチェックを 漢字圈(J): 日本  $\overline{\mathbf{v}}$ し、各ページの先頭デバ ▼ オフセット(F): GD300 イスNo.を格納するデバ イスを入力します。 書き込みデバイス(W): 【ポイント】 各数値入力(先頭から順に、D0,D1D2,\*\*\*)を「各ペー ジ先頭デバイス」でオフセットすることにより、ページ先 頭デバイスから順に20デバイスを表示します。 33 ĥ SDM-0004 GOTIDDD



# 5. カスタマイズ時の設定方法

ここでは、本サンプル画面において、下記に示すカスタマイズ・変更を行う場合の手順を記載します。

- 1. モニタするデバイスの範囲を広げたい場合
- 2. モニタするデバイスを変更したい場合
- 3. デバイスNo.表示の10進/16進を切り換えたい場合
- 4. 1ページ内に表示するデバイス数を変更したい場合
- 5. 任意のページにジャンプする画面切り換えスイッチを設置したい場合
- 6. 異なるデバイスの画面を、新規に追加したい場合

詳しい設定方法を次ページより記載します。







2. モニタするデバイスを変更したい	易合
翌 B-3(背面):デバイスモニタ テスト画面(Z)	
デバイスモニタ機能(ビット)	
モニタ対象デバイス選択 各スイッチのデバイスへジャ	
<b>3)</b> 5020000 ~ 1 50200 ~ 1 50200200 ~ 1 5020	/

GOTIOCO

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

		8001E		01	15	J			BC	21	E		L	
2	<u>50220</u>	· 80000 ·	GD200	•	•		•	•	•	•		•	•	
	60220	B0001	GD200	÷	i.			÷.	÷	÷		÷	÷	÷
	GD2220 🤇	B0002	GD200											
	60220	80003	GD200	•	÷		•	÷	•	÷	•	÷	÷	ŀ

デバイス名をコメントグループに追加します。
 ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.1.1</u>」を参照して下さい。

※Bデバイスに変更する場合・・・ デバイス名のコメントグループに"B"を追加します。 (サンプルの場合、コメントグループNo.1「デバイス名」に追加します。) MITSUBISHI

■ No. 1 デバイス名 コメント一覧						
	列No.					
ועצב	∽No.	1	文字色	ţ		
	1	Х		τ		
	2	D		τ		
	3	В		ι		

②デバイス名表示用コメント(ベース画面)の変更をします。(1ページ表示数分)



コメント表示の(表示コメント)タブの「属性ーコメントNo.」を①で追加したコメントNo.に変更します。 ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.1.⑤-2</u>.」を参照して下さい。



ĥS

GOTIDDD





③画面切り換えスイッチ(先頭デバイス指定)の表示文字を変更します。



画面切り換えスイッチの(文字)タブの「文字」を変更します。



④ランプ表示の「デバイス」を変更します。



ランプ表示の(基本)タブで、「デバイス」を表示対象デバイス名に変更します。(1ページの表 示デバイス数分)その際、デバイス名部分のみ変更します。 ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.2.⑦a」を参照して下さい。</u>

ランプ表示(ピット)	
基本   文字   オブション   オブジェクトスクリプト	
デバイス(D): B0002 _ デバイス(V)	
	1
※Bデバイスに変更する場合・・・	
「ナハイス」の値を "X0000"、"X0001"、"X0002" ⇒ "B0000"、"B0001"、"B000	2"
に変更します。	





ĥS





⑤確認画面ウィンドウのデバイス名表示コメント(上図⑤)を変更します。

コメント表示の(表示コメント)タブの「属性ーコメントNo.」を①で追加したコメントNo.に変更します。

※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.2.⑧a.</u>」を参照して下さい。



⑥確認画面ウィンドウの確認メッセージ表示コメント(上図⑥)を変更します。 コメント表示の(基本)タブの「デバイス」を表示先頭デバイスに変更します。 ※詳細は、「4.作画設定方法 4.2.⑧a.」を参照して下さい。





Reo

ann



⑦確認画面ウィンドウの「OK」ボタン(前ページ図⑦)を変更します。 マルチアクションスイッチの(基本)タブで、ビットALTの対象デバイスを変更します。

「ビットALT・・・」行を選択して、「編集」ボタンを押下し、対象先頭デバイスを変更します。 ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.2.⑧a.</u>」を参照して下さい。

マルチアクションスイッチ	
基本   ランプ   文字   オプション	
動作 書き込みデバイス/切り換え先種別(A)	
1 742トリカリ換え 0オーバーランゴ	<u> </u>
Z E2PALI B0000	ワード( <u>W</u> )
	拡張( <u>U</u> )
	ベース切換( <u>E</u> )
	ウィンドウ切換(0)
	局番切換(S)
	キーコード( <u>K</u> )
	デーb変更(T)。
キー入力対象ユーザID: 0 📑	[编集(D)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
※Bデバイスに変更する場合・・・ 「デバイス」を「B0000」に変更します。	

# 3. デバイスNo.表示の10進/16進を切り換えたい場合

①デバイスNo.表示用コメントの(基本)タブ「表示形式」を変更します。



※詳細は、「4.作画設定方法 4.1.⑤-3」を参照して下さい。







ĥS

4. 1ページ内に表示するデバイス数を変更したい場合

①オブジェクトを削除または追加します。

GOTIOCO

・デバイスNo.表示用コメント

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

- ・ビットデバイスのランプ表示
- ・ビットデバイス変更用のマルチアクションスイッチ
- ・ワードデバイスの数値入力
- ・デバイス毎のコメント表示

以上を1ページに表示させたい数だけ配置します。



※設定方法は、『<u>4.作画設定方法「4.1.56」「4.2.7a.9a.」「4.3.7b」</u>。 下さい。

MITSUBISHI

②画面切り換えボタン(スクロール)のスクロール数を変更します。



「前ページ」「次ページ」のデータ書き込みスイッチの(基本)タブの「動作設定-設定値」を 1ページに表示させたい数に合わせて変更します。 ※詳細は、「4.作画設定方法 4.1.④」を参照して下さい。

(	(前ページ)	(次ページ)
	データ書き込みスイッチ	データ書き込み入イッチ
	基本   ランプ   文字   動作設定   動作条件   動作設定 デバイス(D): GD200 ▼ デバイ データ長: ○ 16ビット(1) ○ 32ビット(2) データ形式(A): 符号付きBIN ▼ 設定値: ▼ 固定値(1) <sup>-32</sup> ▼ 間接4 GD200	基本   ランブ   文字   動作設定   動作条件   動作設定 デバイス(D): ©D200 ▼ デバイ データ長: ○ 16ビット(1) ○ 32ビット(2) データ形式(A): 符号付きBIN 設定値: ▼ 固定値(0: 32 ▼ 間接 GD200 1ページに表示させ
	たい数に変更します。	たい数に変更します。 40
SDM-0004		состор



1ページに表示させたいデバイス数に応じて、「初期値条件」を変更します。 ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.1.④</u>」を参照して下さい。



④画面切り換えスイッチ(先頭デバイス指定)の表示文字を変更します。



**画面切り換えスイッチの(文字)タブの「文字」を変更します。** ※詳細は、「<u>4.作画設定方法 4.1.③-2</u>」を参照して下さい。



※1ページ10デバイスとしたい場合・・・ 表示を10デバイス刻みに変更します。 「D0000~D0009」、「D0010~D0019」、「D0020~D0029」・・・と入力します。

41

GOT**IDDD** 

fs<sup>o</sup>





デバイス範囲を広げることで必要となる「デバイスNo.切り換えボタン」を作成します。 ※作成方法については、「4.作画設定方法 4.1.③」を参照して下さい。

#### 各々のスイッチの(基本)タブの「動作設定一固定値」の値を設定します。



# 【注意事項】 設定した先頭デバイスに応じて決まるページ最終デバイスが、モニタ対象デ バイス範囲を超えることのないよう注意すること!





ann

# 6. 異なるデバイスの画面を、新規に追加したい場合

GOTIOCO

三菱 グラフィックオペレーションターミナル

GOTIDII

『<u>3. デバイスモニタ画面作画の手順</u>』に従い、画面を新規作成します。 その際、追加するデバイスに対応した値を設定します。 以下に、『<u>3. デバイスモニタ画面作画の手順</u>』の手順と異なる点を記載します。

①対象デバイス名をコメントグループに登録 ⇒追加デバイス名を既存のデバイス名コメントグループに追加します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ 既存のデバイス名コメントグループに、「コメントNo.3="M"」を追加します。 MITSURISH

43

GOT**IDDD** 

RSO

②デバイスコメントをコメントグループに登録 ⇒新たなコメントグループを作成し、追加デバイスのデバイスコメントを記入します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ コメントグループを新規作成し(コメントグループNo.=3)に、「M0000~M1999」 のデバイスコメント2000件を登録します。

③デバイスNo.切り換えスイッチ(ページ先頭デバイス指定)を設定

⇒設置したい内容・数のスイッチを作成し、スイッチに表示させる文字に、追加デバイスに対応した値を設定します。

※「M0000~M1999」、500点刻みのスイッチを設置したい場合・・・ 設定値が、「0,500,1000,1500,1990(最終ページ先頭No.)」の合計5個のス イッチを設置します。

④デバイスNo.切り換えスイッチ(個別スクロール)を設定 ⇒1ページに表示させるデバイス点数により、固定値を設定します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ (基本タブ)の「設定値-固定値」の値を、「前ページ」スイッチ⇒"-10"、「次ペー ジ」スイッチ⇒"+10"に設定します。

⑤デバイス名、デバイスNo.を設定 ⇒デバイス名:表示コメントの「コメントNo.」に、①で追加したコメントNo.を設定します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ (表示コメントタブ)の「コメントNo.」に、①で追加した"3"を設定したコメント表示を 10個設置します。

SDM-0004

44

GOT**IDDD** 

R<sup>eo</sup>

#### ⑥デバイスコメントの設定

GOTIOCO

⇒コメント表示の(表示コメントタブ)の「コメントグループ」に、②で作成したコメントグループNo. を設定します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ (表示コメントタブ)の「コメントグループ-固定値」に、②で作成した「コメントグルー プNo.=3」を設定したコメント表示を10個設置します。

#### ⑦a.ビットランプの設定

⇒(基本タブ)の「デバイス値」に、追加デバイスを設定します。

※「M0000~M1999」、1ページ10デバイスの画面を追加したい場合・・・ (基本タブ)の「デバイス値」が、「M0000、M0001、M0002、・・・、M0009」である 合計10個のビットランプを設置します。

#### ⑧a.変更確認ウィンドウの作成

⇒コメント表示(デバイス名表示用):コメントNo.に①で追加したコメントNo.を設定します。
⇒コメント表示(確認メッセージ用):デバイス値に、先頭の追加デバイスを設定します。
⇒マルチアクションスイッチ:(ウィンドウ切り換え)作成したウィンドウNo.を設定します。
(ビットALT)先頭の追加デバイスを設定します。

 ※「M0000~M1999」の画面を追加したい場合・・・
 ・コメント表示(デバイス名表示用):①で追加した「コメントNo,=3」
 ・コメント表示(確認メッセージ用):「デバイス値=M0000」
 ・マルチアクションスイッチ:(ウィンドウ切り換え)作成したウィンドウNo. (ビットALT)「デバイス値=M0000」
 以上を設定します。

#### ⑨a.マルチアクションスイッチの設定

⇒⑧a.で作成したウィンドウNo.を設定します。

※「M0000~M1999」の画面を追加したい場合… ウィンドウ切り換えの「切り換え先(固定値)」に作成したウィンドウNo.を設定しま す。

#### ⑦b.数値入力の設定

⇒デバイス値を追加デバイスに設定した数値入力を、1ページ表示数分作成します。

