

1

节能支援软件

EcoAdviser

Edgecross

Sold Rede

69[kWl

2160

1368000



FACTORY AUTOMATION



支持数据分析

无需再通过电子表格软件处理、分析数据。 EcoAdviser 可以显示各种图表。





工程现场显示、分析数据

1

可将数据复制到工程智能显示板, 随时确认分析数据。



EDGECROSS

"EcoAdviser + EcoWebServer III" 系统扩展

通过与 EcoWebServerⅢ结合,无需使用 SCADA 等系统编程便可轻松构建可视化系统。 EcoAdviser最多可管理 20台 EcoWebServer, 优化管理。







分析等级

2



可以显示自定义分析图。如果在您的电脑安装网络服务器,EcoAdviser 可以作为站点上的可视化工具使用。



试样软件可以从以下网站下载。 (https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/pmng/ems/index.html)

特征3

无需复杂的编程

EcoAdviser 可以在电脑上自动收集下位系统的测量数据。此外,因为它也可以在 Edgecross*上运行应用程序,所以在配备 Edgecross 的电脑上可以进行数据收集。



简单设置

只需按钮操作即可 实现启动系统, 添加 / 扩展测量点。

便于连接与 Edgecross



系统结构

●EcoWebServerⅢ数据收集



*1: EcoAdviser 通过 EcoWebServerⅢ的详细 (1 分钟)数据文件、需求 (每日)数据文件来收集测量数据。

*2: 为了通过网络上的电脑浏览智能显示板 (HTML 文件),需要用 PC 将 Web 服务器功能 (IIS 等) 设为有效。

*3: EcoAdviser 从 Edgecross 创建的历史数据文件中收集收集源的测量数据。

*4: PC (MELIPC) 和 EcoWebServerⅢ在以太网中可通信时,可将 Edgecross 及 EcoWebServerⅢ都作为收集源进行登录。

● Edgecross 数据收集



^{*}更新显示周期为1小时。

规格

	项目					
	设定收集源			登录收集源及测量点		
		收集	源	EcoWebServerⅢ、Edgecross		
		登录	台数	最多 20 台 *1		
		登录	测量点数	最多 5680 点		
			EcoWebServerⅢ	最多 255 点 / 收集源		
			EcoWebServerⅢ	需求时限(15分钟):最多284点/收集源		
			(附带需求监视功能品)	雲求时限(30分钟):最多 282 占 / 收集源		
			(113.10.113.5.111.10.75.15.111.)	雲求时限(60分钟):最多280占/收集源		
			Edgecross	最多 256 占 / 收集源		
				数据类型 BOOL INT. LIINT. DINT. LIDINT. BEAL LEEAL		
	沿宁	壬元加雄	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	如离线仪表等。登录诵讨日视确认测量,计景值的测量占		
	IX AC	子-401種 啓急	占数	品名 256 占		
测量	沿史	立只由	ss ggg t 段 测 景 占	取少250点 登录对特定时段计是值进行测量的测量占		
	反正	おヨ	占物	豆水对行足时投口里直应11测量时测量点 导系 956 占		
		显 米 県 数 ユ 県 佐 測 県 上		取罗230 点		
盂		计重值测重点		从测量点、手动输入测量点中选择		
设		时段测重点				
Æ	<u> </u>	的技	11字			
	设定	计算测	量点	是将对测重点进行四则运昇或测重点运昇后的结果作为测重		
				值处埋的测量点。 ————————————————————————————————————		
		登录	点数	最多 256 点		
				从测量点、手动输入测量点、产品时段测量点中选择		
		可计	算的测量点	·1个算式最多可登录 200 点		
				·1个算式最多可设定 4000 字		
	设定	原单位	1测量点	登录对原单位进行计算、测量的测量点		
	登录.		点数	最多 256 点		
		能量	测量点	从测量点、手动输入测量点、产品时段测量点、		
	生产数量测量点			计算测量点中选择		
				层结构:最多4层结构		
	测量.	点组		组数:最多 256 组		
				登录点数:最多 256 点 / 组 (全组最多 7000 点)		
图	1.10	T:+ /	回去往来)	从时间序列图、箱形图、饼图、排名(横柱图)、散布图、直方图、		
表	万桁	于法(图衣种尖)	帕累托图中选择		
創				以每小时、每日、每月、每年进行设定		
助	显示	 同隔		* 分析手法 (图表种类)为箱形图时,以每小时进行显示。		
能	保存	数		最多 300 个		
	创建	智能显	显示板	创建配置有图表和测量点数据面板的智能显示板		
	设定工作表			每个智能显示板最多可设定 10 个工作表		
				图表面板 (通过图表创建功能创建): 最多 10 个 / 工作表		
			可配置的面板	数字面板 (所收集的测量点数据): 最多 15 个 / 工作表		
			5 HOLL P 5 IM IN	图片面板 (图片文件): 最多5个 / T作表		
	保在数			品// La// (1// / · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4// · 4//		
智	見示模式			在本软件上显示所创建的智能显示板		
能	316.174	17, 10	数据的自动面新	设定是否自动重新图表和测量占数据		
显示		显示	白动面新时机	白动收集后		
板	边中		工作表标答员示	设定是不显示工作表切换田标签		
功能	IX AE		白动切场	没定是丕按固定时间间隔自动切换工作表		
			白动切换	0/20/20/60/120/120/200/ 秒)		
	ытм	∣‱⊔		10/20/30/00/20/100/300(12)		
	P1 1 M	∟ 相則日	4	何/11 89年97日能亚小似潮田王 FIML 大件中 恐宁左进行了知能目于板的恐宁重动和目于教授的重新时		
	HTML 自动输出功能			因此住地17」首能亚小似的设定更以和亚示数据的更新的, 目示自动给出云 HTML 立件		
				定省目幼期由主 FIML 大件 白江市集点		
	/173 atc.	(J. 000	制出时机			
	保存位置			设定输出 HIML 又件的保存位置		

		项目					
	格式			设定报表格式			
		报表设	定保存数	最多24个(通过1个设定值保存日报、月报、年报的输出项目)			
			日报	最多 320 个项目 16 个项目 / 工作表 ×20 个工作表			
		输出	日报	最多 320 个项目 16 个项目 / 工作表 × 20 个工作表			
		项目数	在48	□ 20 10 10 10 10 110 110 110 110 110 110			
			+1X				
+2		输出项目					
12表功能		0.42					
	Aut 75 40 +	日加					
	创建放衣	月报					
		平坂		D建钼化平时平板,开以 EXCEI 形式保存			
	设定目动批	え、物出		以上日初报衣棚街的月九 小ウ白动根末始山时间			
		自动报表输出时间		设定目动报表输出时间			
		保存位置		设定日报文件保存位置路径			
				设定月报文件保存位置路径			
				设定年报文件保存位置路径			
	文件收集设	定		收集保存至收集源的记录文件			
	いけ住っため	EcoWebServerⅢ		详细(1分钟)数据文件、需求(每日)数据文件*2			
	収未刈家	Edgecross		历史数据文件			
	设定自动收			设定是否收集每个文件种类			
				EcoWebServerⅢ:用户的指定收集时间			
数		目切収	果时机	Edgecross:用户的指定收集周期			
描		采集区间		设定每日、每月、每年的采集区间			
集	保存期间			设定每个文件种类的保存区间			
<u></u>		15/30/	50分				
HE		每个数据		2~10年(默认:10年)			
		日数据					
		日数据					
		在物理					
	- 年数店			体为删除招出保存区词的记录文件			
<u> </u>	又日期际时	176					
	*****			对于各洲里点,制入拍走区间母15/30/00 万时数据			
数	剱掂制八			问时可制入时测重只数: 取多 200 只			
協論				指正区间: 取多31日			
X	告 出			对于各测量点,将指定区间 15 分 /30 分 /60 分 /24 小时的			
功				数据输出全 Excel 文件			
HE	导入			以导入的 Excel 文件为基础,输入各测量点 15 分 /30 分 /			
	377			60 分 /24 小时的数据			
	对象测景者	-		从产品时段测量点、计算测量点、原单位测量点中选择			
辻	×1 80 101 10 10			一次最多可选择 256 点			
助	自动计算			自动实施测量点数据的计算			
能		对象测量点		产品时段测量点、计算测量点、原单位测量点			
		计算时	机	自动收集执行时			
	数据输出			输出收集的测量点数据(文件保存)			
数	设定自动数据输出			设定是否自动数据输出			
据		设定输出组		最多 30 组			
输		输出路径设定		设定保存位置路径			
玢		可输出的测量点 输出时机		从测量点、手动输入测量点、产品时段测量点、计算测量点、			
能				原单位测量点中选择			
				自动收集后			
10.1	Ak	备份		将设定值及数据备份至文件夹			
维护功能		还原		从指定文件夹还原备份的设定值及数据			
		EcoAdviser		1.0.0			
版本	*3	历史数:	uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	10			
		1/1又就		1.00			

*1: 虽然 EcoAdviser 的登录台数最多为 20 台, 但是收集源为 Edgecross 时, 将根据 Edgecross 的 数据记录流程数而定。(Edgecross 的数据记录流程数最多为 8 个。)

*2: 收集源为 EcoWebServerⅢ (附带需求监视功能品)时,可收集需求 (每日)数据文件。 *3:记载了最新版本。

■销售网络 三菱电机自动化(中国)有限公司

地区	地址	邮编	电话	传真	
上海	上海市虹桥路 1386号三菱电机自动化中心	200336	(021)2322-3030	(021)2322-3000	
北京	北京市朝阳区酒仙桥路20号颐堤港一座第5层504-506号	100016	(010)6518-8830	(010)6518-8030	
沈阳	沈阳市和平区和平北大街 69号总统大厦 C座 2302室	110003	(024)2259-8830	(024)2259-8030	
大连	大连经济技术开发区东北三街5号	116600	(0411)8765-5951	(0411)8765-5952	
天津	天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室	300061	(022)2813-1015	(022)2813-1017	
青岛	青岛市高新区科海路333号办公楼一楼	266000	(0532)8790-5028		
南京	南京市中山东路90号华泰大厦18楼S1座	210002	(025)8445-3228	(025)8445-3808	
苏州	苏州市苏州工业区苏州中心办公楼C座06层601,608室	215021	(0512)6258-8830		
西安	西安市二环南路88号老三届.世纪星大厦 24层 DE室	710065	(029)8730-5236	(029)8730-5235	
武汉	武汉市江汉区云霞路187号泛海国际中心 A 单元904B室	430022	(027)8555-8043	(027)8555-7883	
长沙	长沙市岳麓区环湖路1177号金茂梅溪湖国际广场方茂苑二期13栋1718室		(0731)8229-0957		
合肥	合肥市蜀山区潜山路888号合肥百利商务中心1号楼1408室		(0551)6515-1300		
成都	成都市青羊区光华北三路 98 号光华中心 C 栋 15 楼 1501-1503 号	610000	(028)8446-8030	(028)8446-8630	 Edgecross 是 Edgecross Consortium 的商标。
深圳	深圳市龙岗区雅宝路1号星河 WORLD B 栋大厦 8 层	518129	(0755)2399-8272	(0755)8218-4776	• 在本资料中使用的公司名称及产品名称为各关联
广州	广州市番禺区钟村街汉溪大道 276-282号时代 E-PARK A1栋1006	510030	(020)8923-6730	(020)8923-6715	公司的商标及注册商标。
东莞	东莞市长安镇锦厦路段镇安大道聚和国际机械五金城C308室	523859	(0769)8547-9675	(0769)8535-9682	
厦门	厦门市集美区英瑶路122-126(双号)2层	361021	(0592)6150-301	(0592)6150-307	▲ 安全须知
- # +					山女主须和
二委电	机目动化(香港)有限公司	• 在使用本产品前,务请仔细阅读本使用说明书。			
地区	地址		电话	传真	为了安全,请田有电气施工专门知识的人员进行: ************************************
香港	香港太古城英皇道 1111号太古城中心一座 20 楼		+852-2510-0555	+852-2887-7984	装接线。

三菱电机自动化(中国)有限公司

上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336

No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China, 200336

电话: 86-21-2322-3030 传真: 86-21-2322-3000

官网: http://cn.MitsubishiElectric.com/fa/zh/ 技术支持热线: 400-821-3030

